



Модули оконечные и сервисные этажного узла учета тепловой энергии MOT 10 SOTIS-Unit

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Модуль оконечный этажного узла учета тепловой энергии МОТ 10 СОТИС-Unit



Модуль оконечный МОТ СОТИС-Unit предназначен для установки на узел учета тепловой энергии УУТЭМ-Э в качестве сервисного устройства.

Модуль оконечный МОТ 10 СОТИС-Unit выполняет функции автоматического отвода воздуха и контроля давления теплоносителя в узле учета УУТЭМ-Э. Устанавливается на подающем и обратном трубопроводах этажного теплового контура. Применяется только в горизонтальном монтажном положении.

Устройство оконечного модуля МОТ 10 СОТИС-Unit:

Расшифровка наименования модуля:

- **МОТ** - модуль оконечный тепловой
- **25, 32** - диаметр условного прохода присоединительного фитинга модуля (Ду25, Ду32)
- **10** - порядковый номер модуля в библиотеке типовых решений СОТИС-Unit

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы основные	латунь ЛС-59	Устройство оконечного модуля
Среда рабочая	вода	
Присоединение	резьбовое	
Управление	комбинированное (ручное и автоматическое)	
Рабочее давление PN, МПа	1,0	
Температура рабочей среды max, °C	+105	
Состав модуля	<ol style="list-style-type: none"> 1. ниппель переходной; 2. тройник 90°; 3. клапан обратный для воздухоотводчика автоматического; 4. воздухоотводчик автоматический; 5. удлинитель; 6. угольник 90°; 7. кран шаровой трехходовой для манометра с отводом под контрольный манометр; 8. манометр технический (1,6 МПа). 	

Артикул	Модификация	L, мм	H1, мм	H2, мм	G, "	Вес, кг
МААС1301А10010	МОТ 25-10	210	186	19	1	0,97
МААС1401А10010	МОТ 32-10	210	186	24	1 1/4	0,94

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: ssu@nt-rt.ru || www.sotis.nt-rt.ru