

Коллекторы распределительные латунные серии СОТИС КМ50-2500 с межосевым расстоянием 50мм и расходомерами

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ssu@nt-rt.ru || www.sotis.nt-rt.ru

Коллекторы распределительные латунные серии СОТИС КМ50-2500 с межосевым расстоянием 50мм и расходомерами

Коллекторы распределительные муфтовые латунные марки СОТИС с расходомерами предназначены для установки в трубопроводах систем отопления. Используются для равномерного распределения потока транспортируемой рабочей среды между потребителями. В качестве "потребителя" может выступать отдельный прибор или группа приборов отопления, контур или петля "теплого пола", соединенные с коллектором трубопроводом. Расходомеры позволяют полностью перекрывать или регулировать поток теплоносителя в каждом контуре от 0 до 5 литров в минуту.

Коллекторы КМ50-2500 могут использоваться как самостоятельно, так и в составе коллекторных групп для теплого пола.

Латунный коллектор муфтовый латунный СОТИС серии КМ50-2500 имеет от 2 до 12 отводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы основные	корпус - латунь марки ЛС-59
Среда рабочая	вода, пар
Присоединение	резьбовое
Давление рабочее PN, МПа	0,6
Температура рабочей среды максимальная, °С	+120
Диапазон регулировки потока теплоносителя в каждом контуре, л/мин	от 0 до 5
Присоединительный размер к трубопроводу, дюйм	1"
Эффективный внутренний диаметр, мм	30
Расстояние между отводами, мм	50
Диаметр отводов, мм	20 (НР "евроконус")

Артикул	Модификация	Кол-во отводов, шт	Диаметр подключения, "	Длина, мм	Вес, кг
AGAA3220S21002	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2502-20 НР	2	3/4	100	0,68
AGAA3220S21003	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2503-20 НР	3	3/4	150	1,02
AGAA3220S21004	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2504-20 НР	4	3/4	200	1,36
AGAA3220S21005	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2505-20 НР	5	3/4	250	1,70
AGAA3220S21006	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2506-20 НР	6	3/4	300	2,04
AGAA3220S21007	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2507-20 НР	7	3/4	350	2,38
AGAA3220S21008	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2508-20 НР	8	3/4	400	2,72
AGAA3220S21009	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2509-20 НР	9	3/4	450	2,79
AGAA3220S21010	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2510-20 НР	10	3/4	500	3,40
AGAA3220S21011	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2511-20 НР	11	3/4	550	3,74
AGAA3220S21012	Коллектор распред. муфт. лат. с расходомерами СОТИС КМ50-2512-20 НР	12	3/4	600	4,08

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ssu@nt-rt.ru || www.sotis.nt-rt.ru