

Модуль коллекторный этажного узла учета воды МКВ100 СОТИС-Unit

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ssu@nt-rt.ru || www.sotis.nt-rt.ru

Модуль коллекторный этажного узла учета воды МКВ100 СОТИС-Unit



Модуль коллекторный МКВ СОТИС-Unit предназначен для подключения потребителей к узлу учета воды УУВМ-Э на этаже, распределения холодной и горячей воды между потребителями и организации индивидуального учета расхода воды.

Модуль коллекторный МКВ100 СОТИС-Unit выполняет следующие функции:

- подключение потребителей к узлу учета УУВМ-Э на этаже;
- распределение холодной и горячей воды между потребителями;
- индивидуальный учет расхода воды потребителями (функция реализуется после установки в узел счетчиков индивидуального учета расхода воды).

Расшифровка наименования модуля:

- **МКВ** - модуль коллекторный водоснабжения
- **100** - расстояние между отводами в распределительных коллекторах (100 мм)
- **2502** - условный проход коллекторов (Ду25), количество отводов в коллекторе (2)
- **15** - диаметр условного прохода гидроблоков и специальных шаровых кранов для подключения потребителей (Ду15)
- **80** - строительная длина ремонтных вставок под счетчик воды в гидроблоках (80 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы основные	латунь ЛС-59	Устройство коллекторного модуля
Среда рабочая	вода	
Присоединение	резьбовое	
Управление	-	
Рабочее давление PN, МПа	1,0	
Температура рабочей среды max, °С	+90	
Состав модуля	1. коллектор распределительный СОТИС (серии К100-2500 на трубопроводах систем ХВС и ГВС): Dk - эффективный внутренний диаметр коллектора, N - количество отводов для подключения потребителей; 2. крепеж коллектора (опция, базовый комплект поставки не входит); 3. гидроблок в составе: краны шаровые специальные с накидными гайками, вставка ремонтная под счетчик воды; 4. счетчик расхода воды квартирный Ду15 (опция, в базовой комплект поставки не входит).	

Артикул	Модификация	Кол-во отводов, шт	L1, мм	L2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	Вес, кг	Цена*, руб.	Кол-во
MACB1301A10002	МКВ100-2502-15-80	2	150	100	290	50	290	50	4,13	5 560,25	0
MACB1301A10003	МКВ100-2503-15-80	3	250	100	290	50	290	50	6,41	8 633,97	0
MACB1301A10004	МКВ100-2504-15-80	4	350	100	290	50	290	50	8,70	11 765,26	0
MACB1301A10005	МКВ100-2505-15-80	5	450	100	290	50	290	50	11,00	14 778,56	0
MACB1301A10006	МКВ100-2506-15-80	6	550	100	290	50	290	50	13,25	17 852,27	0
MACB1301A10007	МКВ100-2507-15-80	7	650	100	290	50	290	50	15,53	20 925,98	0
MACB1301A10008	МКВ100-2508-15-80	8	750	100	290	50	290	50	17,82	24 176,60	0
MACB1301A20002	МКВ100-2502-15-110	2	150	100	320	50	295	55	3,77	5 254,59	0
MACB1301A20003	МКВ100-2503-15-110	3	250	100	320	50	295	55	5,88	8 175,46	0
MACB1301A20004	МКВ100-2504-15-110	4	350	100	320	50	295	55	8,00	11 153,93	0
MACB1301A20005	МКВ100-2505-15-110	5	450	100	320	50	295	55	10,10	14 014,39	0
MACB1301A20006	МКВ100-2506-15-110	6	550	100	320	50	295	55	12,20	16 935,27	0
MACB1301A20007	МКВ100-2507-15-110	7	650	100	320	50	295	55	14,30	19 856,14	0
MACB1301A20008	МКВ100-2508-15-110	8	750	100	320	50	295	55	16,40	22 953,93	0

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ssu@nt-rt.ru || www.sotis.nt-rt.ru